

SurfaPore™ Wet Look

Αδιαβροχοποιητικό υδατικής βάσης για πορώδεις επιφάνειες με όψη “βρεγμένου”

Περιγραφή Προϊόντος

Το SurfaPore™ Wet Look είναι αδιαβροχοποιητικό προϊόν υδατικής βάσης, που έχει ως κύριο σκοπό την ανάδειξη των φυσικών χρωμάτων των εφαρμοζόμενων επιφανειών, προσδίδοντάς τους την όψη του «βρεγμένου». Παράλληλα αδιαβροχοποιεί και προστατεύει τις επιφάνειες φυσικών λίθων και πετρωμάτων τύπου Καρύστου, Πηλίου, αλλά και δομικών επιφανειών, όπως τσιμεντοκονίες, εμφανή μπετά, σοβάδες, σταμπωτά δάπεδα και κυβόλιθους. Λόγω της ιδιαίτερης σύνθεσής του, επιτυγχάνεται διείσδυση του υλικού στις εφαρμοζόμενες επιφάνειες, και δημιουργείται μια αδιάβροχη επίστρωση, επιτρέποντας την διαπνοή των τροποποιημένων επιφανειών.

Προτεινόμενη Χρήση

Ιδανικό για αδιαβροχοποίηση πετρωμάτων, φυσικών λίθων και ανάδειξη των φυσικών χρωμάτων αυτών, δίνοντας την αίσθηση του ‘βρεγμένου’. Εφαρμόζεται σε μη τροποποιημένα μάρμαρα έπειτα από δοκιμή, και είναι ιδανικό για πορώδεις επιφάνειες, κάθετες ή οριζόντιες, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Πλεονεκτήματα

- ☆ Τονισμός της φυσικής όψης δίνοντας την αίσθηση του βρεγμένου
- ☆ Διαπνέον - Ανόργανη σύσταση χωρίς ρητίνες, δεν σχηματίζει φιλμ
- ☆ Μεγάλη διεισδυτικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, την υγρασία, τον πάγο και τη UV ακτινοβολία
- ☆ Ισχυρή υδατοαπωθητικότητα
- ☆ Προστασία από την ανάπτυξη μικροοργανισμών και μούχλας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μορφή/Τύπος	□	Υδατικό εναιώρημα
Εμφάνιση	□	Γαλακτώδες
Πυκνότητα	□	1.00 ± 0.05 g/cm ³
Θερμοκρασία εφαρμογής	□	Από 5°C έως 35°C
Διάστημα επαναβαφής	□	1.5-2.5 Ώρες στους 20°C
pH	□	6.8 ± 0.5
Χρόνος ροής (Ford cup N₄)	□	11.6 sec

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece

T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W.

www.NanoPhos.com

SurfaPore™ Wet Look

Αδιαβροχοποιητικό υδατικής βάσης για πορώδεις επιφάνειες με όψη “βρεγμένου”

Προετοιμασία Υποστρώματος

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υπολείμματα. Τυχόν ελαττώματα, όπως μεγάλες ρωγμές, θα πρέπει να αποκατασταθούν πριν την εφαρμογή του υλικού. Απομακρύνετε οποιοδήποτε είδος μούχλας και άλγης με DeSalin AM.

Οδηγίες Εφαρμογής

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Το SurfaPore™ Wet Look εφαρμόζεται χωρίς αραιώση σε στεγνές επιφάνειες με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό. Προτείνονται δύο επιστρώσεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ειδικά σε πορώδεις επιφάνειες, με την δεύτερη επίστρωση να εφαρμόζεται όσο η πρώτη παραμένει ακόμα νωπή. Απομακρύνετε την περίσσεια υλικού 15 λεπτά μετά την εφαρμογή, με το χρόνο να ποικίλει ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση τους με νερό.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Για εξαιρετικά πορώδεις επιφάνειες, όπως κυβόλιθοι ή τσιμεντοειδή υλικά, συνιστάται η εφαρμογή μίας ή δύο επιστρώσεων (άμεσα εξαρτώμενα από το πορώδες της επιφάνειας) SurfaPore™ C, προκειμένου να σφραγιστεί η επιφάνεια. Αφήστε το υλικό να δράσει για τουλάχιστον 24 ώρες πριν εφαρμόσετε δύο επιστρώσεις SurfaPore™ Wet Look. Η δεύτερη επίστρωση SurfaPore™ Wet Look θα πρέπει να εφαρμοστεί μισή ώρα μετά την πρώτη.

Απόδοση

8-15 m²/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής.

Αποθήκευση

Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία 5°C έως 35°C, μακριά από ηλιακές ακτίνες και παγετό. Αντίξοες συνθήκες αποθήκευσης ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα του προϊόντος.

Υγεία και Ασφάλεια

Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν από την χρήση. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διατίθεται στην ιστοσελίδα www.NanoPhos.com ή κατόπιν αιτήματος επικοινωνώντας με την NanoPhos μέσω email: info@NanoPhos.com ή μέσω τηλεφώνου: (+30) 2292069312.

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece

T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W.

www.NanoPhos.com

SurfaPore™ Wet Look

Αδιαβροχοποιητικό υδατικής βάσης για πορώδεις επιφάνειες με όψη “βρεγμένου”

Διαθέσιμες Συσκευασίες

- 1L Πλαστική φιάλη
- 3L Πλαστικό μπιτόνι
- 10L Πλαστικό μπιτόνι
- 30L Πλαστικό μπιτόνι

Σημειώσεις: Τα τεχνικά φυλλάδια και οι συστάσεις για την χρήση των προϊόντων NanoPhos, βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας. Οι πληροφορίες που αναφέρονται πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να υπόκεινται σε συνεχή επανεξέταση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Η καταλληλότητα του προϊόντος θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση για κάθε συγκεκριμένη χρήση και ο τελικός χρήστης φέρει την πλήρη & αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν από την λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

Το λογότυπο SurfaPore™ αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της NanoPhos AE

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece

T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W.

www.NanoPhos.com